




DLD Info #003 – Dodjela poslovnica za RTMweb autentifikaciju


DLD Info #003 (05.05.2017.)

Da bi autentifikacija za preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i kartica vozača ispravno funkcionirala, odnosno da bi se uopće omogućilo preuzimanje istoimenih podataka, važno je voditi računa o sljedećem:

- Nikako ne uklanjajte RTMWEB-x HOST sa liste pozadinskih servisa u TISweb RTM postavkama vašeg korisničkog računa (*vidi sliku 1*)
- Poslovnice (sites)
 - o Svako vozilo koje ima ugrađen DLD uređaj mora se nalaziti u poslovnici koja je dodijeljena kartici prijevoznika za autentifikaciju
 - o To znači da sve poslovnice u kojima imate vozila i vozače za koje se podaci preuzimaju putem DLD uređaja moraju biti stavljene desno na popis (*Selected sites*) u Podaci tvrtke -> Kartice tvrtke -> Pridružena kartica prijevoznika (*vidi sliku 2*).



Slika 1



Slika 2